

Инструкция по выбору, укладке и эксплуатации замкового SPC ламината «STONEWOOD»

SPC ламинат «**STONEWOOD**» - высококачественное современное напольное покрытие, обладающее рядом серьезных преимуществ:

- 1) Состоит из натурального сырья, безопасен для здоровья, как взрослых, так и детей. Не содержит фенолы и формальдегиды, даже при нагревании имеет крайне низкую эмиссию летучих соединений и, соответственно, ничем не пахнет.
- 2) 100% водостойкость. Подходит для использования в ванных комнатах и других влажных помещениях.
- 3) Может использоваться как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
- 4) Может быть уложен «плавающим» способом в помещениях с большой площадью.
- 5) Может использоваться в помещениях с системой подогрева пола.
- 6) Отличная износостойкость, соответствует 43 классу, принятому для ламинированных полов. Высокая ударопрочность.
- 7) Долговечность. Срок службы в частных домах при выполнении инструкций по укладке и эксплуатации – не менее 20 лет, при коммерческой эксплуатации – 15 лет. Устойчивость к выгоранию на солнце.
- 8) Устойчивость к воздействию природных красителей, содержащихся в красном вине, кофе и т.п.
- 9) Обладает низким коэффициентом скольжения.
- 10) Легко может быть смонтирован непрофессионалом при минимальном обучении.
- 11) Может быть собран и разобран несколько раз (например, при необходимости заменить планки при ремонте, для просушки стяжки при заливах и т.п.)
- 12) Обладает низкой электростатичностью, не собирает пыль.
- 13) Простая и быстрая уборка.

Однако, существуют условия, при которых SPC ламинат «STONEWOOD» не может быть продуктом выбора:

- 1) SPC ламинат «**STONEWOOD**» нельзя использовать вне зданий, а также в неотапливаемых помещениях, в которых допустима отрицательная температура.
- 2) SPC ламинат «**STONEWOOD**» нельзя использовать в помещении, где температура воздуха может превысить +40°C, также непосредственно на виниловую доску нельзя ставить напольные нагревательные приборы (тепловые пушки, электрорадиаторы и т.п.).
- 3) SPC ламинат «**STONEWOOD**» нельзя укладывать на бетонную стяжку или наливной пол, в котором инсталлирована основная система обогрева помещения, а также на любые системы пола с инфракрасным подогревом. Допустима укладка на системы пола с электрическим или жидкостным подогревом с возможностью ограничения максимальной температуры поверхности основания до +28°C.
- 4) SPC ламинат «**STONEWOOD**» нельзя укладывать, если у Вас нет возможности сделать достаточно твердое и ровное основание. Так, недопустима укладка на недостаточно ровную бетонную стяжку, старый линолеум или паркет с перепадами по высоте.
- 5) SPC ламинат «**STONEWOOD**» не рекомендуется укладывать в зонах, примыкающих к входу с улицы, или других помещениях, где невозможно предотвратить попадание на ИВД камней, песка, других острых частиц, способных повредить защитное покрытие инженерной виниловой доски.
- 6) SPC ламинат «**STONEWOOD**» не рекомендуется укладывать в помещениях, где часто происходит перемещение тяжелых предметов (разгрузочные зоны торговых точек, склады и т.п.).

Укладка замкового SPC ламината «**STONEWOOD**», в зависимости от линейных размеров помещения, может производиться двумя способами – «плавающим» или клеевым.

- Если и длина, и ширина помещения, где планируется настил инженерной виниловой доски, не превышают 10 метров, допускается экономичная укладка «плавающим» способом. Паркетные планки с помощью замка соединяются друг с другом без клея как продольно, так и поперечно, и образуют непрерывную поверхность, нигде не прикрепленную к основанию.

Будьте внимательны при определении линейных размеров помещения! *Пример: необходимо уложить инженерную виниловую доску в комнату 6 метров длиной и 6 метров шириной, а также в выходящий из нее коридор длиной 5 метров. Длина помещения в итоге составит 11 метров и паркетное поле в коридоре будет необходимо отделить расширительным промежутком.*

В случае диагональной укладки SPC ламината «**STONEWOOD**» длина диагонали помещения не должна превышать 10 метров.

- Если длина, или ширина больше 10 метров, необходимо

- ✓ либо разделить паркетное поле на части с промежутком не менее 20 мм,
- ✓ либо приклеить SPC ламинат к выровненной бетонной стяжке или к подготовленному фанерному основанию на специальный клей для виниловых покрытий.

УКЛАДКА «ПЛАВАЮЩИМ» СПОСОБОМ

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ ПОД SPC ЛАМИНАТ «STONEWOOD»

Основание должно быть прочным, стабильным, твердым, сухим, максимально ровным и чистым. Отшлифованная или выровненная праймером бетонная стяжка или качественный наливной пол в полной мере отвечает этим требованиям.

При невозможности сделать бетонную стяжку основание, выполненное из сухой фанеры достаточной толщины, уложенной на прочные деревянные лаги, также является приемлемым. Фанерные листы размером примерно 750 x 750 мм укладываются с зазором 5 мм во избежание скрипа. Головки саморезов, используемых при креплении фанеры, должны быть заглублены.

SPC ламинат «**STONEWOOD**» *запрещается стелить на старый паркет, ламинат, линолеум и прочие нестабильные основания. Они должны быть демонтированы, а черновой пол соответствующим образом подготовлен для укладки SPC ламината «STONEWOOD»!*

Обязательно замерьте влажность цементной стяжки непосредственно перед укладкой SPC ламината «**STONEWOOD**». Влажность цементной стяжки должна быть не более 4%, а если будет использоваться система подогрева пола – не более 2%. После нанесения на стяжку слоя ровнителя (праймера) необходимо вновь высушить стяжку. Исключите поступление влаги в стяжку при любых строительных и ремонтных работах, проводимых после укладки паркета.

ПРОВЕРКА РОВНОСТИ ОСНОВАНИЯ

Используя правило с длинами 2 м и 0,5 м, тщательно проверьте весь пол. Убедитесь, что просвет между правилом и полом не превышает 2,0 мм на 2м и 1,0 мм на 0,5 м. Недопустимые перепады можно выровнять путем заполнения впадин и устранения бугров.

ВЫБОР ПОДЛОЖКИ

SPC ламинат «**STONEWOOD**» может быть уложен на ровное твердое основание без какой-либо подложки.

В том случае, если Вам необходима дополнительная тепло- и шумоизоляция, мы рекомендуем использовать подложку «**VINYFLEX**», специально сконструированную для укладки SPC ламината «**STONEWOOD**» «плавающим» способом. Сочетание пористости и высокой плотности делает данную подложку идеальным продуктом, одновременно снижающим тепло- и звукопроводность паркетного поля, а также уменьшающим вероятность повреждения замков SPC ламината «**STONEWOOD**» при его эксплуатации.

При укладке SPC ламината «**STONEWOOD**» **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО** использовать подложку из пробки, полистирола, вспененного полиэтилена, а также любые другие виды мягкой подложки с толщиной более 1,5 мм и плотностью менее 100 кг/м³, предназначенные для укладки полов из ламината или паркетной доски!!!

ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ

- Перед тем как начинать укладку SPC ламината «**STONEWOOD**», мы рекомендуем поддерживать температуру в помещении в пределах от +18°C до +24°C как минимум в течении двух суток до укладки покрытия.
- Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60 %.
- В случае наличия у Вас системы подогрева пола необходимо отключить ее минимум за три дня до начала работ по укладке SPC ламината «**STONEWOOD**». Вновь включать подогрев пола рекомендуется не ранее чем через 5 дней после окончания укладки.
- SPC ламинат «**STONEWOOD**» в заводской упаковке должна находиться в помещении не менее 3 суток, для того чтобы температура ламината и температура воздуха в помещении выровнялись. Упаковки с SPC ламинатом «**STONEWOOD**» в помещении надо складывать не более четырех одна на другую, расстояние между рядами не менее 20 сантиметров.
- Перед укладкой SPC ламината «**STONEWOOD**» все отделочные работы должны быть завершены.
- Перед укладкой надо произвести тщательную уборку помещения, удалить пыль, песок и другой мусор. От чистоты поверхности основания в значительной мере зависит качество укладки и дальнейшей эксплуатации SPC ламината «**STONEWOOD**»
- SPC ламинат «**STONEWOOD**» обладает высокой водоустойкостью. Однако при этом необходимо помнить, что повышение влажности основания в процессе эксплуатации может спровоцировать появление грибка и плесени на поверхности основания. Для исключения таких процессов в помещениях с возможной повышенной влажностью рекомендуется заблаговременно перед укладкой обработать основание специальными защитными средствами.
- Вынимать SPC ламинат «**STONEWOOD**» из упаковки следует непосредственно перед началом укладки.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОК

SPC ламинат «**STONEWOOD**» может расширяться или сужаться в зависимости от сезонного увеличения или снижения температуры в помещении. Для того, чтобы впоследствии избежать деформации и вспучивания паркетного поля, при укладке необходимо предусмотреть расширительный

промежуток - зазор 8-10 мм между тем, к чему прилегает паркет (стена, трубы отопления и т.п.) и крайними точками паркетного поля.

Для помещений с линейными размерами более 10 метров необходимо разделить паркетное поле на части с промежутком не менее 20 мм. Для декоративного закрытия промежутка можно использовать разделительный Т-образный молдинг (порожек).

УКЛАДКА SPC ламината «STONEWOOD»

- Укладку SPC ламината «STONEWOOD» нужно производить при температуре воздуха от +18°C до +26°C. Этот температурный режим является оптимальным и при дальнейшей эксплуатации помещения.
- При укладке SPC ламината «STONEWOOD» потребуются пылесос, карандаш, металлический угольник и линейка, рулетка, строительный нож, резиновый молоток. В случае наличия в помещении труб отопления или водоснабжения также потребуется дрель и сверла.
- При укладке SPC ламината «STONEWOOD» во избежание повреждения паркетных замков запрещено использовать металлический молоток или металлический монтажный блок.
- Сборка SPC ламината «STONEWOOD» должна производиться внимательно и аккуратно, не рекомендуется приложение грубой силы, резкие удары и т.п.
- SPC ламинат обычно укладывают вдоль падающего света (перпендикулярно плоскости окна). Однако если основание представляет собой фанерный пол на лагах, SPC ламинат следует укладывать поперек лаг основания.
- Следите за тем, чтобы планки с одинаковым дизайном не были уложены друг за другом.
- Для подрезки доски используйте строительный нож.

SPC ламинат «STONEWOOD» может собираться несколькими способами. Допустимо использовать традиционный способ сборки ламинатных полов с подбивкой паркетных планок в торец резиновым молотком через специальную пластиковую пластину.

Но мы рекомендуем другой способ, более быстрый и безопасный. Инновационная конструкция SPC ламинат «STONEWOOD» позволяет даже непрофессионалу легко стыковать замки паркетных планок без помощи каких-либо инструментов.

Начинайте укладку с угла помещения слева направо. Длинный язычок замка должен быть обращен от стены к центру помещения. При укладке первого ряда потребуется соединить только торцевые замки соседних планок. Для этого подведите торец планки с коротким язычком замка к торцу уже уложенной планки с длинным язычком под углом примерно 20 градусов, соедините и защелкните замок, опуская подведенную планку на пол.

При укладке второго и следующих рядов возникает необходимость одновременно соединить и продольные, и торцевые замки соседних планок. Для этого сначала соедините торцевые замки, как описано выше, при этом оставляя зазор между продольными замками порядка 5 мм. Далее слегка подталкивая рукой планку со свободной стороны, защелкните продольный замок и окончательно зафиксируйте торцевой.

- Следите за тем, чтобы все продольные и торцевые замки были плотно закрыты без зазоров и смещений.
- Расстояние между торцами досок двух соседних рядов не должно быть менее 50 см.

- Расстояние от стены до края паркетного поля может быть отрегулировано после укладки трех рядов.
- Диаметр отверстия в SPC ламинат «**STONEWOOD**» для труб отопления должен быть на 10 мм более, чем диаметр самой трубы. После монтажа зазоры можно прикрыть декоративными манжетами.
- Плинтус не должен крепиться к SPC ламинату и не должен мешать ее свободному движению при сужении или расширении.
- Для фиксации расширительного промежутка используйте распорные клинья. Не забудьте удалить клинья перед монтажом плинтуса.
- Паркетное поле ни в коем случае не должно фиксироваться к черновому полу, стенам, трубам и т.п.

Распространенные ошибки: фиксация краев паркетного поля шурупами, дверными коробками, плинтусом.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

После укладки SPC ламината «**STONEWOOD**» удалите все распорные клинья из расширительных промежутков по периметру пола, и закройте его плинтусом шириной не менее 15 мм. Плинтус крепите только к стене.

Защитите уложенный пол от негативных последствий возможных заключительных работ в помещении. В новостройке укладка SPC ламината должна быть завершающей отделочной операцией.

УКЛАДКА КЛЕЕВЫМ СПОСОБОМ

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ ПОД ПАРКЕТ И ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ

Чаще всего SPC ламинат «**STONEWOOD**» может быть уложен «плавающим» способом. Однако иногда очень большие габариты помещения приводят к необходимости приклеить SPC ламинат к основанию.

Требования к основанию под SPC ламинат «**STONEWOOD**», проверка его ровности и подготовка к укладке при укладке и клеевым, и «плавающим» способом в основном совпадают.

Стоит добавить, что бетонная стяжка перед укладкой должна быть тщательно обеспылена и грунтована.

Внимательно отнеситесь к выбору клея, он должен в точности подходить для укладки SPC ламината на ваше конкретное основание. Тщательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию выбранного клея, это позволит сократить его расход и время укладки, а также добиться лучшего эстетического результата.

Для укладки Вам потребуются следующие инструменты:

рулетка, маркировочный шнур, карандаш, строительный нож, металлический угольник, шпатель для клея с мелким V-зубцом (расход клея 250-350 г/м²), губка, валик для укладки.

УКЛАДКА SPC ламината

- С помощью маркирующего шнура проведите осевую линию через центр помещения, с которого необходимо начинать укладку. Осевая линия может быть параллельна стенам, а также может быть проведена по-другому, в соответствии с падающим светом или замыслом дизайнера. Осевая линия

может проходить через несколько комнат, если во всех этих комнатах планируется укладка SPC ламината «**STONEWOOD**» одним полем.

- Сначала уложите один ряд планок точно вдоль осевой линии, равномерно нанося клей шпателем только на зону укладки, соответствующей ширине планки. Если осевая линия достаточно длинная, наносите клей частями, учитывая время отверждения состава и скорость Вашей работы.

Клей должен быть однородным, не иметь комков, не попадать на паркетный замок и лицевую сторону ламината.

- Сразу после укладки прокатайте первый ряд валиком. Так же прокатывайте и все последующие ряды.
- После того, как клей под первым рядом полностью затвердеет, начинайте укладку второго ряда, присоединяя планки таким же образом, как и при «плавающем» способе укладки.
- Следите за тем, чтобы все продольные и торцевые замки были плотно закрыты без зазоров и смещений.
- В случае попадания клея на лицевую сторону ламината немедленно удалите его с помощью губки, смоченной в чистящем составе. Марку такого состава можно узнать в инструкции по использованию клея.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА SPC ЛАМИНАТОМ «STONEWOOD»

Большим преимуществом полов из SPC ламината «**STONEWOOD**» является их **уникальная водостойкость, высокая износостойкость (стойкость к истиранию), а также то, что их легко содержать в чистоте и порядке.**

- При эксплуатации важно соблюдать необходимый **температурный режим**. Избегайте резкого изменения температуры уложенного SPC ламината. Температура не должна меняться быстрее, чем на **1°C** в час. Во избежание деформации паркета поддерживайте температуру воздуха в помещении в пределах от **+18°C до +30°C**. Нарушение этого режима может произойти, в частности, из-за того, что:

- ✓ монтируется натяжной потолок;
- ✓ неправильно отрегулирована система подогрева пола;
- ✓ на поверхность ламината (в особенности темной) в жаркую погоду падает прямой солнечный свет;
- ✓ непосредственно на поверхность ламината ставились электронагревательные приборы;
- ✓ на поверхность ламината попадали какие-либо горячие предметы (утюг, паяльник, сковорода и т.п.)

- Для того чтобы полы из SPC ламината «**STONEWOOD**» прослужили Вам максимально долго, положите дверные коврики с наружной и внутренней стороны от входной двери, тогда Вы предотвратите попадание грязи и пыли на паркет.

- Исключите хождение по SPC ламинату в уличной обуви, а также в обуви с металлическими набойками.

- Установите на мебельные ножки защитные накладки из войлока, фетра или другого мягкого материала натурального происхождения. Не рекомендуется использовать для этой цели пластики. Если предполагается, что в комнате будет мебель на роликах, под нее необходимо подложить специальные прозрачные полимерные коврики.

- При передвижении тяжелых предметов по SPC ламинату «**STONEWOOD**» во избежание ее деформации и появления царапин необходимо применять прочный и мягкий подстилочный материал.

- При попадании на поверхность SPC ламината «**STONEWOOD**» веществ, оставляющих трудно выводимые пятна, необходимо как можно быстрее удалить их изопропиловым спиртом или его раствором.
- Избегайте длительного контакта ламината с резиной, оставляющей на поверхности доски несмываемые темные пятна.
- При уборке применение пылесоса можно сочетать с протиранием SPC ламината хорошо отжатой влажной тряпкой. Не используйте для чистки SPC ламината чистящие средства, содержащие абразивы (порошки и т.п.).

ОТКАЗ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПРЕТЕНЗИЙ

Поставщик вправе отказать потребителю в удовлетворении его претензий во время действия гарантийного срока на SPC ламината «**STONEWOOD**», если данные претензии касаются ненадлежащего состояния или внешнего вида SPC ламината, вызванными следующим причинами:

- Установка SPC ламината «**STONEWOOD**» в помещение, заведомо не предназначенное для эксплуатации этого продукта;
- Монтаж SPC ламината «**STONEWOOD**» на недостаточно стабильное, ровное и чистое основание;
- Установка натяжных потолков в помещении, где уже уложен SPC ламинат «**STONEWOOD**»
- SPC ламинат «**STONEWOOD**» смонтирован на основание, в котором установлена **основная** система отопления помещения;
- SPC ламинат «**STONEWOOD**» установлен на основание с инфракрасным подогревом;
- Неправильная регулировка системы подогрева пола, приведшая к повышению температуры паркетного основания свыше **+30°C**;
- Резкое изменение температуры паркетного основания с системой подогрева (быстрее, чем **1°C** в час);
- SPC ламинат «**STONEWOOD**» установлен на основание с жидкостным подогревом, при этом отсутствует исправный клапан с температурным датчиком с цифровой индикацией, перекрывающий подачу теплоносителя, если температура основания превысила **+30°C**;
- SPC ламинат «**STONEWOOD**» установлен на основание с электрическим подогревом, при этом отсутствует исправный автоматический регулятор с температурным датчиком с цифровым индикатором, отключающий подогрев основания, если его температура превысила **+30°C**;
- Попадание на поверхность SPC ламината «**STONEWOOD**» каких-либо горячих предметов;
- Длительное попадание на поверхность SPC ламината «**STONEWOOD**» прямого солнечного света;
- Механические повреждения SPC ламината «**STONEWOOD**» (порезы, царапины, вмятины и т.п.), вызванные ненадлежащей эксплуатацией напольного покрытия;
- Отсутствие необходимых расширительных зазоров при монтаже SPC ламината «**STONEWOOD**» «плавающим способом»;
- Применение подложки, не предназначенной для укладки под SPC ламинат «**STONEWOOD**»

- Невыполнение потребителем инструкции по выбору, укладке и эксплуатации SPC ламината «STONEWOOD».