

## УКЛАДКА ЗАМКОВЫХ ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ

Укладка пробкового пола и пробковых настенных покрытий имеет ряд особенностей и требует специальных навыков, в этой связи лучше поручить это профессионалам. Если вы все-таки решили самостоятельно организовать этот процесс, то рекомендуем тщательно изучить соответствующие инструкции по укладке.

### *ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ*

#### *ПЕРЕД УКЛАДКОЙ*

Перед началом работ, во время них и после их завершения должны выполняться обязательные условия:

- Температура воздуха в помещении не менее 18°C;
- Температура поверхности пола 15°C — 28°C;
- Относительная влажность воздуха от 40 % до 70 %.

Непосредственно перед укладкой полов, материал необходимо оставить в помещении для акклиматизации и выравнивания температур не менее чем на 48 часов.

Укладку необходимо производить только на твердое, ровное, сухое и чистое основание. Прежнее основание из ПВХ / линолеума можно оставить, другие покрытия рекомендуется убрать.

На рабочее основание необходимо уложить подложку (рекомендуется использование пробковой) толщиной не менее 1,8 — 2 мм. Полосы или листы подложки укладываются в стык к друг другу, для дополнительной фиксации необходимо использовать клеящуюся ленту или скотч.

На бетонные основания поверхности рекомендуем предварительно расстелить плотную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм, с перекрытием стыков внахлест не менее 20 см и с запуском на стену.

## УКЛАДКА

При укладке необходимо учитывать температурный шов (зазор) не менее 10 мм между стенами и укладываемыми полами, а также около труб и дверных проемов. После укладки полов температурные швы рекомендуем закрыть плинтусом.

1. Измерьте комнату и проверьте сколько цельных досок уложиться на пол. Это поможет просчитать, будет ли последняя доска в первом ряду короче менее чем 30 см. Если подсчеты приводят к подобной ситуации, то следует укоротить первую доску на необходимую длину для равновесия. Последний ряд досок должен быть измерен таким же образом. Минимальная длина должна быть не менее 5 см. Также, укоротите доски в первом ряду, но таким образом, чтобы первая и последняя доски должны быть приблизительно одной длины.

Обязательно проверьте ровность стены! Если стена неровная, можно использовать баттены (любые деревянные пластины) для выравнивания.

2. Уложите первую доску в левый угол комнаты язычком к стене. Не забудьте установить клинья сверху и с правой стороны.

Установите вторую доску прямо в выступающую часть первой доски. Для этого вставьте шип под углом приблизительно  $20^{\circ}$  -  $30^{\circ}$  в паз и опускайте доску до тех пор, пока замок плотно не закроется.

Небольшое давление облегчит укладку. Продолжайте укладку ряда, следуя описанию. Когда будете укладывать последнюю доску, которую нужно будет подогнать по размеру, используйте тяговую штангу, чтобы облегчить процесс укладки.

3. Вторым ряд начинайте с остатка доски из предыдущего ряда, если ее длина не менее 30 см. Если нет, используйте новую доску, которую нужно будет соответственно распилить. Сохраняйте расстояние от стены (шов) с помощью распорки. Используя оставшуюся доску из предыдущего ряда, снова начинайте с левого края.

Укладывайте эту доску поверх установленной доски предыдущего ряда. Вставьте и опустите доску под углом приблизительно  $20^{\circ}$  -  $30^{\circ}$ . Закрепите следующую доску с лицевой стороны и опустите со слабым давлением.

В процессе, продольная сторона паза из предыдущих досок должна переместиться в горизонтальное положение. Поднимите переднюю часть доски приблизительно на 7-10 см – вместе со всеми досками из ряда – и уложите на предыдущие доски до тех пор, пока они не закроются (защелкнутся). Опускайте обе доски до тех пор, пока продольные края не перекроются друг другом.

Остальные доски тоже закрываются с передней стороны и затем с продольной стороны. Продолжайте укладку по инструкции.

Если Вы использовали баттен как выравниватель под доски, после того, как уложите 3-4 ряда, уберите его и придавите соединенные доски к стене и помните о зазорах.

4. Убедитесь, что Вы оставили зазоры возле отопительных труб и дверных проемов.
5. Если доску невозможно уложить в некоторые места (под дверной проем или под обогревательные конструкции), используйте специальную металлическую скобу. Аналогичную скобу используйте при установке крайних к стене досок.

Вы можете ходить по полу сразу после его укладки. Вытащите клинья и закройте щели между стеной и покрытием с помощью подходящего плинтуса, который должен быть прикреплен к стене.

## ***УБОРКА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ***

Сметите все остатки мусора или воспользуйтесь пылесосом для удаления пыли и грязи. Используйте слегка увлажненную салфетку и мягкое чистящее средство для уборки пола. Для участков с глубоко въевшейся грязью используйте белую неабразивную губку-очиститель (без крупных абразивных частиц). Протрите загрязненный участок губкой, затем протрите этот участок салфеткой, смоченной в чистой воде.

## ***ПЕРВАЯ УБОРКА/УХОД ЗА ПОЛОМ***

В помещениях с низкой проходимостью можно проводить обычную уборку с использованием швабры. После этого пол можно протирать мягкой салфеткой и средством для мытья, разбавленным водой. Помните, что нужно избегать большого скопления воды на поверхности.

## ***ОБНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ***

Чтобы избавиться от въевшейся грязи и «дорожек», появившихся на лаке, необходимо произвести повторное покрытие лаком. Произведите тщательную уборку.

Обработайте загрязненную поверхность чистящим средством, затем протрите чистящей губкой. Перед покрытием зашкурьте основание наждачной бумагой (зернистость не менее 180) или специальной шлифовочной губкой до матового состояния. Потом протрите поверхность влажной салфеткой, смоченной в чистой воде. Затем нанесите один или два слоя двухкомпонентного полиуретанового лака на водной основе, при необходимости, предварительно используйте специальную грунтовку, для лучшего прилипания новых слоев лака.

## ***ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ***

В зависимости от уровня нагрузок, попадания солнечных лучей, цвет покрытия может изменяться. Это следует учесть, если покрытия будут уложены в помещении с высоким воздействием солнечного света.

Для защиты от царапин и вмятин, необходимо использовать войлочные набойки на основании мебели. Ролики на креслах и стульях должны соответствовать стандарту (DIN 68131- эластичные ролики).

В местах концентрации нагрузок (например, перед столом, под роликовыми креслами) желательно использовать защитные виниловые коврики для полов. Также воспользуйтесь этим материалом перед входом в двери, чтобы предотвратить попадание грязи и песка.

Самые оптимальные условия для плавающих полов из пробки: влажность в помещении должна быть не более 55-65%, температура в пределах 20°C-24°C. Это обязательно нужно учитывать в период отопления зимой. Если есть необходимость, то используйте увлажнитель воздуха. Нежелательно укладывать плавающие пробковые полы в помещениях с высокой влажностью.

#### ВНИМАНИЕ

Различия в структуре и цвете даже в одной упаковке – являются частью природных свойств коры пробкового дуба и не могут служить поводом для возврата товара.