

Благодарим вас за выбор нашего продукта. При правильном монтаже и последующем уходе ваш новый пол сохранит свое великолепие и прекрасный внешний вид в течение многих лет.

Пожалуйста, прочитайте внимательно данную инструкцию перед установкой.

ВНИМАНИЕ: Неправильная произведенная установка напольного покрытия приведет к аннулированию гарантии Поставщика.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

При установке убедитесь, что напольное покрытие не будет подвергаться воздействию температур ниже 0°F (-15°C) или выше 140°F (+60°C).

Предпочтительно укладывать панели параллельно направлению основного источника света. Для достижения наилучшего результата всегда работайте с 2 до 3 коробками одновременно, перемешивая панели во время монтажа.

I. Общие приготовления

Необходимые инструменты: зубчатый шпатель (1,6 мм), линейка (уголок), карандаш, рулетка, хозяйственный нож, клей для виниловых досок и разметочный шнур.

- Панели EVOFLOOR перед укладкой следует еще раз осмотреть на предмет повреждений, проверить их размеры и визуально сверить идентичность поверхностей при дневном свете на месте укладки. При наличии обоснованных дефектов просим указывать данные, напечатанные на упаковке. По использованным панелям с механическим или визуальным дефектом рекламации не принимаются.

- Проверьте, соответствует ли состояние основания, подготовленного под покрытие, техническим требованиям, описанным в этой инструкции. В случае сомнений по качеству подготовленного основания пола не устанавливайте данное покрытие и обратитесь к строителям, производящим ремонт.

- Напольные покрытия могут быть повреждены при грубом обращении до момента установки. Соблюдайте осторожность при их проверке и транспортировке. Мы рекомендуем транспортировать Продукцию осторожно в оригинальной упаковке. Следует использовать материал из начатых упаковок прежде, чем открывать следующую. Большие запасы следует также хранить в оригинальной упаковке, чтобы избежать внешних воздействий. При длительном хранении панели следует содержать в закрытой упаковке в отапливаемом помещении в горизонтальном положении. Не допускается хранение материалов в изогнутом состоянии.

- Напольные покрытия могут быть тяжелыми и громоздкими. Всегда используйте правильные методы подъема при работе и перемещении материалов. По возможности используйте погрузочно-разгрузочное оборудование. Никогда не поднимайте больший вес, чем вы можете поднять безопасно.

- Необходимо предварительно рассчитать площадь помещения перед установкой напольного покрытия и спланировать дополнительные 10% материала на подрезку.

- Температурный режим и тип используемого помещения имеют решающее значение для успешной установки напольного покрытия и дальнейшей его эксплуатации. Напольное покрытие EVOFLOOR предназначено для установки только во внутренних помещениях. Причем, это помещение должно отвечать климатическим и конструктивным требованиям.

- Напольное покрытие следует устанавливать только в помещениях, где есть возможность контролировать и регулировать температуру. Очень важно поддерживать постоянную температуру вовремя и после поведения монтажа. Использование переносных обогревателей не рекомендуется, так как они могут недостаточно прогреть помещение и подготовленное основание. Категорически не рекомендовано использование керосиновых обогревателей.

- До начала укладки положите закрытые упаковки EVOFLOOR для акклиматизации на 24 часа горизонтально в помещении для укладки при температуре 18–28 °C. До, вовремя и в течение 24 часов после укладки необходимо поддерживать в помещении постоянную температуру $\geq 18\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительную влажность воздуха $\leq 65\%$. Убедитесь, что поверхность, на которую вы их кладете ровная.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

- Осмотрите основание пола перед началом работы, оно должно быть чистым и сухим. Допускаемая неровность основания (перепад высоты поверхности) - 3 мм в пределах 3 метров. Основание должно быть свободным от чрезмерной влаги или щелочи. Перед укладкой очистите основание, используя пылесос или щетку. При этом тщательно удалите грязь, краску, лак, воск, масла, растворители и любые посторонние вещества и загрязнения.

- Не используйте вещества, содержащие нефть, растворители или масла для подготовки основания пола, так как они могут вызвать окрашивание и нежелательное расширение нового напольного покрытия.

- Для начала монтажа подготовленное основание должно быть сухим. Рекомендованная влажность бетонного пола при укладке - не более 5%. Наличие избыточной влажности можно измерить, положив на бетон полиэтиленовую пленку размером 50см x 50 см, толщиной 0,15 мм и приклеив ее края с помощью скотча. Не менее чем через 16 часов визуально проверяется наличие капель влаги на ее внутренней поверхности. Наличие таких капель свидетельствует о том, что влажность основания более 5%. При такой влажности не рекомендуется производить монтаж напольного покрытия до полного высыхания стяжки. Допустимая относительная влажность воздуха в помещении, где проводится монтаж, должна быть не более 75 %.

III. УСТАНОВКА

• Вынесите из помещения мебель и бытовую технику, удалите плинтуса. Желательно устанавливать двери после завершения монтажа напольного покрытия. Если это невозможно, то рекомендуется подрезать дверную коробку на требуемую высоту. После подготовительных работ обязательно подметите и пропылесосьте всю рабочую зону для удаления пыли и мусора.

Совет: при установке напольного покрытия вокруг труб, просверлите отверстия на 12 мм больше, чем диаметр трубы.

• По возможности размещайте новое напольное покрытие таким образом, чтобы стыки между панелями не попадали сверху на стыки или швы в существующем основании. Концевые соединения досок должны быть расположены в шахматном порядке на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Избегайте установки частей короче 30 см в начале или конце рядов.

• Внимательно определите направление установки панелей. Рекомендуется устанавливать напольное покрытие параллельно направлению дневного света. При укладке на старый паркет обязательно устанавливайте панели перпендикулярно старым половицам.

• Чтобы убедиться, что ваша стена прямая, используйте меловой шнур от одного конца стены до другого, важно, чтоб ваш первый ряд досок был уложен прямо. Рекомендуется начинать укладку первого ряда с угла вашей стены, однако, если потребуется, вы можете начать укладку в другой точке. Обязательно измерьте общую ширину между стенами, разделенную на ширину доски, чтобы убедиться, что последний кусок имеет разумный размер при укладке.

• С помощью зубчатого шпателя (с зубцами глубиной 1,6 мм) нанесите клей на пол (равномерно распределяя клей). Обратите внимание: важно знать тип клея, который вы используете, так как каждый клей разных брендов может иметь различную структуру, поэтому может потребоваться иное нанесение. Пожалуйста, учитывайте рекомендации производителя клея, который вы используете.

• После того, как клей стал липким (клей будет иметь консистенцию жевательной резинки, если вы прикоснетесь к нему), доски можно начинать укладывать на клей. Это может занять 10-15 минут, чтобы достичь необходимой консистенции, чем теплее температура, тем быстрее он станет липким. Время, необходимое для того, чтобы клей стал липким, зависит от пористости основания и температуры окружающей среды в помещении. Пожалуйста, учитывайте рекомендации производителя клея, который вы используете.

• Положите первый ряд досок, убедитесь, что доски соединяются хорошо и плотно. Плотно прижимайте и проглаживайте доски вдоль с целью выдавливания избыточного клея и воздуха. Если вы начинаете от угла стены. Надавите на доску, равномерно перемещая руку вперед и назад. Это гарантирует, что планка будет иметь прочную связь с клеем. Убедитесь, что ваш первый ряд является прямым, прежде чем начать второй ряд, так как это жизненно важно для поддержания прямой линии в последовательных рядах.

• После того, как все доски уложены, вы можете пройти по полу тяжелым роликом, чтобы убедиться, что планка успешно приклеилась к клею (необязательно).

IV. УХОД

Подметайте или пылесосьте регулярно, чтобы удалять пыль и грязь с пола. Для избежания пятен сразу очищайте пол от любых жидкостей и пищевых продуктов.

Протирайте покрытие с помощью нейтрального моющего средства или просто влажной тряпкой. Защитите ваш пол от прямых солнечных лучей с помощью штор / жалюзи или любого типа блокаторов, чтобы предотвратить выцветание в течение длительного срока службы, так как наша гарантия не покрывает этого.

Вы можете использовать полироль или герметик для вашего пола, используя рекомендуемый раствор Vinyl/PVC, однако имейте в виду, что это может сделать пол скользким.

Убедитесь, что вся мебель и тяжелая бытовая техника на полу имеют мягкие войлочные прокладки, чтобы избежать царапин и повреждений пола, так как гарантия не покрывает это.

**Благодарим вас
за выбор нашего продукта!**

**При правильном монтаже и последующем
уходе ваш новый пол сохранит свое
великолепие и прекрасный внешний вид в
течение многих лет!**

EVOFLOOR

www.evofloor.ru